



AWIZ Mariusz Wizła

61-339 Poznań

ul. Zamojska 10

gsm. 601 752 396

email: awizbiuro@awiz.com.pl

www.regaly-magazynowe.pl www.awiz.com.pl

Instrukcja montażu regału M100

Regały zaczepowe najlepiej składać w pozycji leżącej.

Ustaw 2 słupy nośne równolegle do siebie w odległości równej szerokości półki.

Kolejno przykładaj półki narożnikami do słupów nośnych na odpowiednio wyliczonej wysokości i lekko dopychaj do momentu delikatnego zahaczenia otworów w półce o 4 zaczepy w słupie.

Po nałożeniu odpowiedniej ilości półek na odpowiednich wysokościach nadal w pozycji leżącej nakryj konstrukcję kolejnymi 2 słupami w taki sam sposób jak poprzednio tworząc luźną konstrukcję regału.

Nałóż plastikowe stopki na dolną część słupów regałów.

Postaw regał do pozycji pionowej i delikatnie dobij każdy narożnik półki młotkiem gumowym najlepiej przez deseczkę lub inne nie drapiące tworzywo w celu rozłożenia siły uderzenia na cały narożnik. Dobijaj do momentu uzyskania sztywności regału.

Otwory słupów nośnych na których mocowane są półki powinny zostać w 80% zakryte poprzez blachę półki.

Regały tworzące ciągi można dodatkowo skrócić ze sobą za pomocą śrub 6 kluczem 10 wykorzystując do tego okrągłe otwory w słupach.